16 **Beknopte Handleiding** 10 3 4 100 BRAND 2 5 DOORMELDING GEAG 11 AL GEMENE STORING 6 12 17 SYSTEEM STORING 7 13 个 **BSX-E** Centrale 8 14 10 9 15 CORING DOORM - STORING 1

Testeen ℓ belengrijkete Led Indicatoren en de $PSVE$		
4		
Т.	هر BEDIENDEEL Sleutel Schakelaar	9. 🧐 SELECTEER AAN / UIT
2.		10. 🖙 LAMPENTEST
3.	C BRAND	11. 🖙 AAN (Inschakelen)
4.		12. 🖙 UIT (Uitschakelen)
5.	SIGNAALGEVERS UIT / AAN	13. 🐨 test
6.	☞ RESET	14 & 15. ☞ Cursor bediening №
7.		16. 🌣 BRAND per meldergroep
8.	VERTAGING AAN/UIT/OVERBRUGGEN	17. 🌣 STORING MELDERGROEP

Brandalarm

Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken

Déblokkeer het toetsenbord met de sleutelschakelaar

ZOEMER UIT

druk deze toets binnen de acceptatietijd om de verkenningstijd te starten. ----indien toegepast-----

SIGNAALGEVERS UIT/AAN

Ger Lokaliseer en controleer de melding

bij een echte brandmelding

VERTRAGING AAN/UIT/OVERBRUGGEN

druk deze toets om de doormeld vertraging te overbruggen. —indien toegepast

SIGNAALGEVERS AAN

druk deze toets opnieuw in om de signaalgevers weer te activeren.

als de situatie onder controle is

- Hef de oorzaak van de melding op
- Blokkeer het toetsenbord met de sleutelschakelaar
- Noteer de melding in het logboek



Storing

- Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken
 Déblokkeer het toetsenbord met de sleutelschakelaar
 ZOEMER UIT
- G√ Lokaliseer de melding
- Hef de oorzaak van de storingsmelding op
- **RESET** —afhankelijk van configuratie—
- **OF**

ß

30 seconden na het verhelpen van de oorzaak van de storing reset de centrale zichzelf. —afhankelijk van configuratie—

- Blokkeer het toetsenbord met de sleutelschakelaar
- Noteer de handeling in het logboek

Hertek b.v. Postbus 10209 6000 GE WEERT Nederland



Tel.: +31 495 58 41 11 Fax: +31 495 58 41 33 E-Mail: <u>hertek@hertek.nl</u> Internet: <u>www.hertek.nl</u> BGB007.05

Hoe een meldergroep uitschakelen

- Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken. Handel als volgt indien u een meldergroep wilt uitschakelen
- Déblokkeer het toetsenbord met de sleutelschakelaar (1)
- Selecteer Aan/Uit toets (9) open selectie menu,
- selectie indicator (9) licht op,
- \checkmark & \uparrow om de gewenste meldergroep te selecteren (14 & 15),
- geselecteerde meldergroep indicator (16) licht op,
- Uit (12) om de geselecteerd meldergroep uit te schakelen,
- Selecteer Aan/Uit toets het selectie menu te sluiten,
- de led indicator van de uitgeschakelde meldergroep indicator licht op,
- Blokkeer het toetsenbord met de sleutelschakelaar
- Noteer de handeling in het logboek

Hoe een meldergroep inschakelen

Handel als volgt indien u een uitgeschakelde meldergroep wilt inschakelen.

Volg dezelfde procedure als voor het uitschakelen van een meldergroep. Gebruikt echter de *AAN* toets (11) i.p.v. de *UIT* toets om de geselecteerd meldergroep in te schakelen.